

# Controlador WiFi y RF a señal DALI para tiras CC / WiFi and RF controller to DALI signal for CC led strips / Contrôleur de signal WiFi et RF vers DALI pour bandes led CC

Ref: 41.136

## Características / Features / Caractéristiques:

- Entrada de señal WiFi y RF, salida de señal DALI. / WiFi & RF signal input, DALI signal output. / *Entrée de signal WiFi et RF, sortie de signal DALI.*
- Puede utilizarse como fuente de alimentación para bus DALI. / Can be used as a DALI bus power supply. / *Peut être utilisé comme alimentation pour le bus DALI.*
- Compatible con regulación DT6, DT8-TC para temperatura de color, DT8-RGB, DT8-RGBW o conmutación DT7. / Supports DT6 dimming, DT8-TC for colour temperature, DT8-RGB, DT8-RGBW or DT7 switching. / *Compatible avec la gradation DT6, DT8-TC pour la température de couleur, DT8-RGB, DT8-RGBW ou la commutation DT7.*
- Control en la nube mediante la app Tuya Smart, compatible con RGB / RGBW / RGBTW, permitiendo el ajuste de temperatura de color e intensidad, temporización, edición de escenas, función de reproducción musical y acceso a 10 modos dinámicos integrados. / Cloud control via the Tuya Smart app, compatible with RGB / RGBW / RGBTW, allowing colour temperature and brightness adjustment, scheduling, scene editing, music playback function and access to 10 integrated dynamic modes. / *Contrôle dans le cloud via l'application Tuya Smart, compatible avec RGB / RGBW / RGBTW, permettant le réglage de la température de couleur et de l'intensité, la programmation, l'édition de scènes, la fonction de lecture musicale et l'accès à 10 modes dynamiques intégrés.*
- Compatible con control por voz mediante Amazon Alexa y Google Assistant a través de la app Tuya Smart / Smart Life. / Compatible with voice control via Amazon Alexa and Google Assistant through the Tuya Smart / Smart Life app. / *Compatible avec le contrôle vocal via Amazon Alexa et Google Assistant grâce à l'application Tuya Smart / Smart Life.*
- Conectar a un pulsador externo para activar la función de encendido/apagado y regulación del 0 al 100 %. / Connect to an external push switch to enable on/off control and 0-100% dimming function. / *Connecter à commutateur externe pour activer la fonction marche/arrêt et la variation de 0 à 100 %.*
- Compatible con el mando 41.135. / Compatible with the 41.135 remote control. / *Compatible avec la télécommande 41.135.*



## Características técnicas / Technical characteristics / Caractéristiques techniques

### Datos técnicos / Technical data / Données techniques

Voltaje / Voltage / Tension	100-240VAC
Tensión de salida / Output voltage / Tension de sortie	16VDC
Corriente de salida DALI / DALI output current / Courant de sortie DALI	Max. 150mA
Grado de protección / Degree of protection / Degré de protection	IP20
Canales / Channels / Canaux	1
Carga máxima total / Total maximum load / Charge maximale totale	0.1A
Control / Control / Contrôle	PUSH - WIFI - RF

### Temperaturas / Temperatures / Températures

Temperatura de trabajo / Working temperature / Température de travail	-20°C / +55°C
Temperatura Tc (max.) / Temperature Tc (max.) / Température Tc (max.)	+75°C


### Prestaciones / Features / Services

Regulación de colores / Colour regulation / Régulation de la couleur	Sí / Yes / Oui
Rango de regulación / Dimming range / Plage de régulation	0-100%
Tipo de alimentación / Feed type / Type d'alimentation	Mediante cable / Via cable / Avec câble
Apto para / Apt for / Convient pour	Interior / Indoor / Intérieur
Distancia máxima de recepción de señal / Maximum signal reception distance / Distance maximale de réception du signal	30m limpios, repiten señal entre controladores / 30m clear, signal is repeated between them / 30m de signal propre et répétitif entre les contrôleurs
Distancia de detección de señal / Signal detection distance / Distance de détection du signal	30m - RF 15m WIFI
Fijación / Fixing / Fixation	Adhesiva - tornillos (no incluidos) / Tape - screws (not included) / Adhésif - vis (non inclus)
Dimensiones / Dimensions / Dimensions	140x38x20.5mm

## Controlador WiFi y RF a señal DALI para tiras CC / WiFi and RF controller to DALI signal for CC led strips / Contrôleur de signal WiFi et RF vers DALI pour bandes led CC

Escala 1:1 / Scale 1:1 / Échelle 1:1


Dimensiones en mm / Dimensions in mm / Dimensions en mm



### Dimensiones / Dimensions / Dimensions


Largo / Length / Longueur	140mm
Ancho / Width / Largeur	38mm
Alto / Height / Hauteur	20.5mm
Peso / Weight / Poids	85g

### Mandos compatibles / Compatible controls / Télécommandes compatibles:



### Estructuras mecánicas e instalaciones / Mechanical structures and installations / Structures et installations mécaniques

Entrada AC L / AC L input /  
Entrée AC L  
Entrada AC N / AC N input /  
Entrée AC N  
Entrada para pulsador / Push  
switch input / Entrée pour  
bouton-poussoir  
Indicador LED / LED indicator /  
Indicateur LED  
Botón de enlace / Match key /  
Touche de lien



Salida de señal DALI (es necesario distinguir la polaridad: + y -) / DALI signal output (pay attention to the polarity: + and - must be distinguished) / Sortie du signal DALI (il est nécessaire de distinguer la polarité : + et -)

Interruptor codificador rotativo para configurar la dirección DALI / Rotary coding switch for setting the DALI address / Commutateur rotatif de codage pour configurer l'adresse DALI

# Controlador WiFi y RF a señal DALI para tiras CC / WiFi and RF controller to DALI signal for CC led strips / Contrôleur de signal WiFi et RF vers DALI pour bandes led CC

## Instalación de la aplicación Tuya Smart / Installation of the Tuya Smart app / Installation de l'application Tuya

Descargue la aplicación Tuya Smart o Smart Life, o escanee el código QR situado a la derecha según su región. Una vez descargada, regístrese e inicie sesión tras completar la instalación. / Download the Tuya Smart or Smart Life app, or scan the QR code on the right according to your region. Once downloaded, register and log in after completing the installation. / Télécharger l'application Tuya Smart ou Smart Life, ou scanner le code QR situé à droite selon votre région. Une fois téléchargée, s'enregistrer et se connecter après avoir terminé l'installation.



Smart life APP



Tuya Smart APP

**Nota:** Para utilizar el control por voz con Amazon Alexa o Google Assistant, vincule previamente el dispositivo con la app Tuya Smart / Smart Life y, posteriormente, enlace la cuenta correspondiente en la app Alexa o Google Home. / **Note:** To use voice control with Amazon Alexa or Google Assistant, first link the device to the Tuya Smart / Smart Life app and then link the corresponding account in the Alexa app or Google Home app. / **Remarque:** Pour utiliser le contrôle vocal avec Amazon Alexa ou Google Assistant, associez d'abord l'appareil à l'application Tuya Smart / Smart Life, puis associez le compte correspondant dans l'application Alexa ou Google Home.

### Emparejamiento desde la APP / Linking from the APP / Appairage depuis l'application


- Existen dos métodos para borrar la conexión de red anterior y acceder al modo de configuración WiFi. El indicador LED parpadeará rápidamente cuando: / There are two methods to clear the previous network connection and enter WiFi configuration mode. The LED indicator will flash rapidly when: / Il existe deux méthodes pour effacer la connexion réseau précédente et accéder au mode de configuration WiFi. Le témoin LED clignotera rapidement lorsque :
  1. Pulse dos veces de forma rápida la tecla Match/Set. / You press the Match/Set key quickly twice. / La touche Match/Set s'appuie deux fois rapidement.
  2. Encienda y apague la alimentación del regulador cinco veces consecutivas. / You switch the dimmer's power on and off five consecutive times. / Set key linking. / L'alimentation du variateur s'allume et s'éteint cinq fois consécutives.
- Mantenga pulsada la tecla Match/Set durante 5 segundos para borrar la conexión de red anterior y acceder al modo de configuración WiFi. El indicador LED parpadeará lentamente durante el proceso. / Press and hold the Match/Set key for 5 seconds to clear the previous network connection and enter WiFi configuration mode. The LED indicator will flash slowly during the process. / Maintenir la touche Match/Set enfoncée pendant 5 secondes pour effacer la connexion réseau précédente et accéder au mode de configuration WiFi. Le témoin LED clignotera lentement pendant le processus.
- Si la conexión de red mediante la APP Tuya Smart se completa correctamente, el indicador LED dejará de parpadear. Dentro de la APP podrá identificar el dispositivo como DIM (o CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT o SWITCH), según el modelo correspondiente. / If the network connection via the Tuya Smart APP is successfully completed, the LED indicator will stop flashing. Within the APP, you will be able to identify the device as DIM (or CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT or SWITCH), depending on the corresponding model. / Si la connexion réseau via l'application Tuya Smart est effectuée correctement, le témoin LED cessera de clignoter. Dans l'application, identifier l'appareil comme DIM (ou CCT, RGB, RGBW, RGB+CCT ou SWITCH), selon le modèle correspondant.
- Al controlar la luminaria mediante la app Tuya Smart/Smart Life, si la conexión WiFi es deficiente podrá utilizar el control por Bluetooth dentro de su rango de cobertura. / When controlling the luminaire via the Tuya Smart/Smart Life app, if the WiFi connection is poor you can use Bluetooth control within its coverage range. / Lors du contrôle du luminaire via l'application Tuya Smart/Smart Life, si la connexion WiFi est insuffisante, utiliser le contrôle Bluetooth dans sa portée de couverture.

*Nota: la luminaria no puede controlarse únicamente*

**Nota:** la luminaria no puede controlarse únicamente por Bluetooth sin haber sido configurada previamente a través de WiFi. / **Note:** The luminaire cannot be controlled solely via Bluetooth without having been previously configured through WiFi. / **Remarque:** Le luminaire ne peut pas être contrôlé uniquement via Bluetooth sans avoir été préalablement configuré via WiFi.


## Controlador WiFi y RF a señal DALI para tiras CC / WiFi and RF controller to DALI signal for CC led strips / Contrôleur de signal WiFi et RF vers DALI pour bandes led CC

### Interfaz de la aplicación Tuya Smart / Tuya Smart APP interface / Interface de l'application Tuya Smart



Interfaz de interruptor / Switch interface / Interface d'interrupteur

**Modo interruptor:** pulsación táctil ON/OFF. / **Switch mode:** touch press ON/OFF. / **Mode interrupteur:** pression tactile ON/OFF.



Interfaz de canal blanco / White channel interface / Interface du canal blanc

**DIM:** regulación continua de intensidad. / continuous intensity regulation. / *régulation continue de l'intensité.*

**RGB:** ajuste de luminosidad por mezcla RGB. / luminance adjustment via RGB mixing. / *réglage de la luminosité par mélange RGB.*


**RGBW:** control directo del canal W. / direct W linking channel control. / *contrôle direct du canal W.*



Interfaz temperatura de color / Colour temperature interface / Interface de température de couleur

**TW:** regulación TW con rueda y brillo con deslizador. / TW regulation via linking and brightness via slider. / *réglage TW via roue et luminosité via curseur.*


**RGB+TW:** regulación TW (desactiva RGB) y brillo blanco con deslizador. / TW regulation (RGB OFF) and white brightness via slider. / *réglage TW (RGB désactivé) et luminosité blanche via curseur.*



Interfaz de color / Colour interface / Interface couleur

**RGB/RGBW:** rueda para color estático, deslizador para brillo y saturación (gradiente a blanco). / linking for static colour, slider for brightness and saturation (gradient to white). / *roue pour couleur statique, curseur pour luminosité et saturation (dégradé vers le blanc).*


**RGB+TW:** rueda para color estático (desactiva TW), deslizador para brillo y saturación (gradiente a blanco). / linking for static colour (TW OFF), slider for brightness and saturation (gradient to white). / *roue pour couleur statique (TW désactivé), curseur pour luminosité et saturation (dégradé vers le blanc).*



Interfaz de escenas / Scene interface / Interface scènes

Escenas 1-4: colores estáticos editables para cualquier tipo de luminaria. / Scenes 1-4: editable static colours for all luminaire types. / *scènes 1-4 : couleurs statiques éditables pour tout type de luminaire.*

Escenas 5-8: modos dinámicos RGB (fade, saltos y transiciones de 6 colores). / Scenes 5-8: RGB dynamic modes (fade, jumps and 6-colour transitions). / *scènes 5-8 : modes dynamiques RGB (fendu, sauts et transitions 6 couleurs).*



Música, Temporizador y Programación / Music, Timer and Schedule / Musique, Minuteur et Programmation

**Música:** utiliza el reproductor del smartphone o el micrófono como fuente de señal. / **Music:** uses the smartphone's music player or microphone as input signal. / **Musique:** utilise le lecteur audio du smartphone ou le microphone comme source de signal.

**Temporizador:** permite encender/apagar la luz en las próximas 24 h. / **Timer:** switches the light on/off within the next 24 hours. / **Minuteur:** allume/éteint la lumière dans les 24 prochaines heures.

**Programación:** permite añadir múltiples horarios para encendido/apagado. / **Programming:** adds multiple timed events for on/off control. / **Programmation:** ajoute plusieurs plages horaires pour l'allumage/extinction.

# Controlador WiFi y RF a señal DALI para tiras CC / WiFi and RF controller to DALI signal for CC led strips / Contrôleur de signal WiFi et RF vers DALI pour bandes led CC

## Vincular - Desvincular / Link - Unlink / Lier - Dissocier


### 1. Botón "match" / Match button / Touche de lien:

- Vincular: pulse brevemente el botón "match" y, a continuación, pulse el botón de encendido/apagado (mando a distancia de una zona) o el botón de zona (mando a distancia de varias zonas) del mando a distancia. El indicador led parpadeará rápidamente unas cuantas veces, lo que significa que la vinculación se ha realizado correctamente. / Linking: briefly press the 'match' button and then press the on/off button (single zone remote control) or the zone button (multi-zone remote control) on the remote control. The led indicator will flash rapidly a few times, which means that the linking has been successful. / Liaison : appuyer brièvement sur la touche de lien, puis sur la touche marche/arrêt (télécommande mono-zone) ou sur la touche zone (télécommande multizone) de la télécommande. Le voyant lumineux clignote rapidement à plusieurs reprises, ce qui signifie que la liaison a été réussie.
- Desvincular: pulse y mantenga pulsado el botón "match" durante 5 segundos, el indicador led parpadeará rápidamente unas cuantas veces, lo que significa que todos los mandos vinculados se han borrado. / Unlinking: press and hold the 'match' button for 5 seconds, the led indicator will flash rapidly a few times, which means that all linked remotes have been deleted. / Déconnexion : appuyer sur la touche de lien et maintenir enfoncé pendant 5 secondes, l'indicateur led clignote rapidement plusieurs fois, ce qui signifie que toutes les télécommandes liées ont été dissociées.

### 2. Reiniciar / Restart / Redémarrage:

- Vincular: desconecte el controlador, conéctelo y repita la operación. Pulse inmediatamente el botón de encendido/apagado (mando a distancia de una zona) o el botón de zona (mando a distancia de varias zonas) 3 veces en el mando a distancia. Si la luz parpadea 3 veces, significa que la vinculación se ha realizado correctamente. / Linking: switch off the power, disconnect the controller, reconnect and repeat. Immediately short press on/off key (single zone remote) or zone key (multiple zone remote) 3 times on the remote. If the light blinks 3 times, it means the linking has been successful. / Liaison: débrancher le contrôleur, le brancher et répéter l'opération. Appuyer immédiatement sur la touche marche/arrêt (télécommande pour une seule zone) ou sur la touche zone (télécommande pour plusieurs zones) 3 fois sur la télécommande. Si le voyant clignote 3 fois, cela signifie que la liaison a été réussie.
- Desvincular: desconecte el controlador, conéctelo y repita la operación. Pulse inmediatamente el botón de encendido/apagado (mando a distancia de una zona) o el botón de zona (mando a distancia de varias zonas) 5 veces en el mando a distancia. Si la luz parpadea 5 veces, significa que se han desvinculado todos los mandos compatibles. / Unlinking: press and hold the 'match' button for 10 seconds, the led indicator will flash rapidly a few times, which means that all linked remotes have been deleted. / Déconnexion: débrancher le contrôleur, brancher et recommencer l'opération. Appuyer immédiatement 5 fois sur la touche marche/arrêt (télécommande mono-zone) ou sur la touche zone (télécommande multizone) de la télécommande. Si le voyant clignote 5 fois, cela signifie que toutes les télécommandes compatibles ont été dissociées.

## Regulación Push en corriente alterna / Push control in AC circuits / Gradation Push en courant alternatif



- Pulsación corta: permite encender o apagar la luminaria de forma inmediata, ofreciendo una respuesta rápida y cómoda para el usuario. Esta función facilita el control básico de iluminación sin necesidad de ajustes adicionales. / Short press: Allows the luminaire to be switched on or off instantly, providing a quick and convenient response for the user. This function enables basic lighting control without the need for additional adjustments. / Appui court: Permet d'allumer ou d'éteindre le luminaire immédiatement, offrant une réponse rapide et confortable pour l'utilisateur. Cette fonction facilite le contrôle d'éclairage de base sans besoin de réglages supplémentaires.
- Pulsación larga de 1 a 6 segundos: permite regular la intensidad de forma suave y continua. En cada pulsación prolongada, el nivel de luz invierte la dirección de ajuste, ofreciendo un control preciso y cómodo en cualquier ambiente. / Long press (1 to 6 seconds): allows smooth and continuous dimming. With each subsequent long press, the light level reverses its adjustment direction, providing precise and comfortable control in any environment. / Appui long (1 à 6 secondes): permet une variation d'intensité douce et continue. À chaque nouvel appui prolongé, le niveau de lumière inverse sa direction de réglage, offrant un contrôle précis et confortable dans tout environnement.

# Controlador WiFi y RF a señal DALI para tiras CC / WiFi and RF controller to DALI signal for CC led strips / Contrôleur de signal WiFi et RF vers DALI pour bandes led CC

## Listado de modos dinámicos / Dynamic mode list / Liste des modes dynamiques

Dispone de diez modos dinámicos integrados que pueden activarse fácilmente desde el botón de modo del mando a distancia, ofreciendo efectos de iluminación versátiles y personalizados. / It features ten built-in dynamic modes that can be easily activated using the mode button on the remote control, providing versatile and personalised lighting effects. / Il dispose de dix modes dynamiques intégrés pouvant être activés facilement via la touche "mode" de la télécommande, offrant des effets d'éclairage polyvalents et personnalisés.

### RGB - RGBW

Nº	Nombre / Name / Nom
1	Salto RGB / RGB jump / <i>Saut RGB</i>
2	Transición suave RGB / RGB smooth transition / <i>Transition RGB</i>
3	Salto de 6 colores / 6 colour jump / <i>Saut de 6 couleurs</i>
4	Transición suave de 6 colores / 6 colour smooth transition / <i>Transition de 6 couleurs</i>
5	Transición suave entre amarillo, cian y púrpura / Yellow cyan purple smooth transition / <i>Transition entre jaune, cyan et violet</i>
6	Fundido de entrada y salida RGB / RGB fade in and out / <i>Fondu entrant et sortant RGB</i>
7	Fundido de entrada y salida en rojo / Red fade in and out / <i>Fondu entrant et sortant en rouge</i>
8	Fundido de entrada y salida en verde / Green fade in and out / <i>Fondu entrant et sortant en vert</i>
9	Fundido de entrada y salida en azul / Blue fade in and out / <i>Fondu entrant et sortant en Bleu</i>
10	Fundido de entrada y salida en blanco / White fade in and out / <i>Fondu entrant et sortant en blanc</i>

### RGB + TW

Nº	Nombre / Name / Nom
1	Salto RGB / RGB jump / <i>Saut RGB</i>
2	Transición suave RGB / RGB smooth transition / <i>Transition RGB</i>
3	Salto de 6 colores / 6 colour jump / <i>Saut de 6 couleurs</i>
4	Transición suave de 6 colores / 6 colour smooth transition / <i>Transition de 6 couleurs</i>
5	Transición suave de temperatura de color / Colour temperature smooth transition / <i>Transition de température de couleur</i>
6	Fundido de entrada y salida RGB / RGB fade in and out / <i>Fondu entrant et sortant RGB</i>
7	Fundido de entrada y salida en rojo / Red fade in and out / <i>Fondu entrant et sortant en rouge</i>
8	Fundido de entrada y salida en verde / Green fade in and out / <i>Fondu entrant et sortant en vert</i>
9	Fundido de entrada y salida en azul / Blue fade in and out / <i>Fondu entrant et sortant en Bleu</i>
10	Fundido de entrada y salida en blanco / White fade in and out / <i>Fondu entrant et sortant en blanc</i>

# Controlador WiFi y RF a señal DALI para tiras CC / WiFi and RF controller to DALI signal for CC led strips / Contrôleur de signal WiFi et RF vers DALI pour bandes led CC

## Configuración del tipo de luz / Lighting type settings / Paramètres du type de lumière

- Antes de vincular el dispositivo con la app Tuya Smart, seleccione el tipo de luminaria que desea controlar. / Before linking the device with the Tuya Smart app, select the type of luminaire you wish to control. / Avant de connecter l'appareil à l'application Tuya Smart, sélectionner le type de luminaire à contrôler.
- Mantenga pulsada la tecla Match/Set durante 2 segundos para recorrer los 6 modos disponibles. El indicador LED cambiará de color para confirmar la selección de forma visual e intuitiva. / Press and hold the Match/Set key for 2 seconds to cycle through the 6 available modes. The LED indicator will change colour to visually and intuitively confirm the selection. / Maintenir la touche Match/Set enfoncée pendant 2 secondes pour parcourir les 6 modes disponibles. Le témoin LED changera de couleur pour confirmer la sélection de manière visuelle et intuitive.


Tipo de luz Lighting type Type de lumière	DIM	TW	RGB	RGBW	RGB+TW	SWITCH
Color del indicador LED LED indicator Colour Couleur du voyant LED	Blanco White Blanc	Amarillo Yellow Jaune	Rojo Red Rouge	Verde Green Vert	Azul Blue Bleu	Cian Cyan Cyan

## Configuración de dirección DALI / DALI address setting / Paramétrage de l'adresse DALI

El valor de la dirección =X\*10+Y. / Address value =X\*10+Y. / Valeur d'adresse =X\*10+Y.

Por ejemplo: X=5, Y=4 --> Valor de dirección = 5x10+4 =54. / For example: X=5, Y=4 --> Address value =5x10+4=54. / Par exemple: X=5, Y=4 --> Valeur d'adresse =5x10+4=54.


### Modo unicast / Unicast mode / Mode unicast:



“X” está entre 0 y 6, “Y” está entre 0 y 9: los valores de dirección de 0 a 63 corresponden a las direcciones unicast DALI 00–63. / “X” is between 0 and 6, “Y” is between 0 and 9: address values from 0 to 63 correspond to DALI unicast addresses 00–63. / “X” est compris entre 0 et 6, “Y” est compris entre 0 et 9: les valeurs d'adresse de 0 à 63 correspondent aux adresses unicast DALI 00–63.

Ejemplo: valor de dirección =40 --> la dirección unicast es 40. / Example: address value = 40 --> the unicast address is 40. / Exemple: valeur d'adresse = 40 --> l'adresse unicast est 40.


### Modo grupo / Group mode / Mode groupe:



“X” es 7, “Y” está entre 0 y F: los valores de dirección 70–7F corresponden a las direcciones de grupo DALI 0–15. / “X” is 7, “Y” is between 0 and F: address values 70–7F correspond to DALI group addresses 0–15. / “X” est 7, “Y” est compris entre 0 et F: les valeurs d'adresse 70–7F correspondent aux adresses de groupe DALI 0–15.

Ejemplo: valor de dirección =75 --> la dirección unicast es 5. / Example: address value = 75 --> the unicast address is 5. / Exemple: valeur d'adresse = 75 --> l'adresse unicast est 5.


### Modo difusión / Broadcast mode / Mode diffusion:



“X” es 9, “Y” está entre 0 y F: los valores de dirección 90–9F corresponden a la dirección broadcast. / “X” is 9, “Y” is between 0 and F: address values 90–9F correspond to the broadcast address. / “X” est 9, “Y” est compris entre 0 et F: les valeurs d'adresse 90–9F correspondent à l'adresse broadcast.

# Controlador WiFi y RF a señal DALI para tiras CC / WiFi and RF controller to DALI signal for CC led strips / Contrôleur de signal WiFi et RF vers DALI pour bandes led CC


## Esquema de conexión del sistema / System wiring diagram / Schéma de câblage du système



1. La distancia indicada se ha medido en un entorno abierto (sin obstáculos). Por favor, consulte la distancia real probada antes de la instalación. / The indicated distance has been measured in an open, obstacle-free environment. Please refer to the actual tested distance before installation. / La distance indiquée a été mesurée dans un environnement dégagé (sans obstacles). Se référer à la distance réelle testée avant l'installation.
2. Asegúrese de que su router WiFi funcione en la banda de 2,4 GHz. La banda de 5 GHz no es compatible. Además, verifique que la red de su router no esté oculta. / Please ensure that your WiFi router operates on the 2.4 GHz band. The 5 GHz band is not supported. Also, check that your router network is not hidden. / S'assurer que le routeur WiFi fonctionne sur la bande de 2,4 GHz. La bande de 5 GHz n'est pas prise en charge. Vérifier également que le réseau du routeur ne soit pas masqué.
3. Mantenga una distancia corta entre los dispositivos 41.136 y el router, y compruebe la intensidad de la señal WiFi. / Keep the distance between 41.136 devices and the router short, and verify the WiFi signal strength. / Maintenir une courte distance entre les appareils 41.136 et le routeur, et contrôler la puissance du signal WiFi.


## Esquema de conexión / Wiring diagram / Schéma de connexion

41.136 como master WiFi y RF-DALI / 41.136 as WiFi & RF-DALI master / 41.136 en tant que master WiFi et RF-DALI



## Controlador WiFi y RF a señal DALI para tiras CC / WiFi and RF controller to DALI signal for CC led strips / *Contrôleur de signal WiFi et RF vers DALI pour bandes led CC*

41.136 como fuente de alimentación para bus DALI / 41.136 as DALI bus power supply / *41.136 en tant qu'alimentation du bus DALI*



Fuente de alimentación DALI: incluye controlador de regulación DALI, driver regulable DALI, etc. / DALI power supply: includes DALI dimming controller, DALI dimming driver, etc. / *Alimentation DALI: comprend un contrôleur de gradation DALI, un driver DALI dimmable, etc.*

Unidad de control: incluye maestro DALI, interruptor autorrearmable, panel de control DALI, sensor DALI, etc. / Control unit: includes DALI master, self-resetting switch, DALI switch panel, DALI sensor, etc. / *Unité de contrôle: comprend DALI master, interrupteur à réarmement automatique, panneau de commande DALI, capteur DALI, etc.*

Nota / Note / *Remarque:*

Este controlador puede gobernar hasta 25 fuentes de alimentación DALI. / This controller can control up to 25 DALI power supplies. / *Ce contrôleur peut gérer jusqu'à 25 alimentations DALI.*